

■ Fonction

Le thermomètre applique s'utilise sur les tuyauteries de petit diamètre, là où un piquage n'est pas réalisable ou souhaité.

Il est recommandé sur les circuits de bouclage ECS car il permet de mesurer la température en surface de la tuyauterie et ne crée pas de perturbation dans le régime d'écoulement du fluide.

■ Montage

Il existe 2 type de fixation :

- à ressort
- à bracelet

■ Caractéristiques techniques

plage de température : 0°C à +120°C

Cadran circulaire Ø63 mm

Pour tube jusqu'à 1" (**TA**) ou 1"1/2 (**TB**)

TR



TB



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits